

# eurocol

# 520

the strong connection



## LINOLEUM DOCTOR

Opravný lepidlo na renovaci pro opravu dutých míst pod linoleem, citlivé na tlak a rychle tvrdnoucí po rozetření vstříknutého lepidla pod podlahovou krytinou.

### ZÁKLADNÍ INFORMACE

BÁZE	Latexová disperze
Konzistence	Tenká kapalina

- Tlakově citlivé renovační lepidlo k opravě dutých míst pod linoleem.
- Po rozetření vstříknutého lepidla pod podlahovou krytinu rychle vytvrdne.
- Vhodný pro podlahové vytápění.
- Odolný vůči kolečkové židli podle normy DIN EN 12529.
- Pouze pro vnitřní použití.

### VLASTNOSTI

Spotřeba	Vychází z oblasti poškození.
Hořlavost	Nehořlavý
Mrazuvzdornost	Ne
Speciální vlastnost	Balení obsahuje sadu nástrojů.
Specifická hmotnost	0,9 kg/l

### APLIKACE

K opravě dutých míst pod linoleem

### ZPRACOVÁNÍ

Skladování	Skladujte v chladu a chraňte před mrazem.
Nástroje	Balení obsahuje sadu nástrojů.
Vytvrzování	Přibližně 24 hodin. *
Doba otevření	20 minut.*
Doba odvětrávání	Žádná
Doba použitelnosti	12 měsíců, v neotevřeném obalu. Po použití otevřený obal dobře uzavřete.
Cleaner	Voda
Poznámky	Věnujte prosím pozornost technickému listu a technickým údajům vydaným podlahovou krytinou. Při použití kartáčovaných se doporučuje používat pouze latexové kartáče. Kartáčování běžnými kartáči vede ke srážení lepidla, které se pak stává nepoužitelným. Po opravě se doporučuje podlahu vyčistit. Eurocol doporučuje 898 Euroclean Longlife. Použijte ochranné rukavice / ochranu očí.

\* Uvedené hodnoty jsou laboratorní hodnoty, které jsou vzhledem k velkým rozdílům v klimatických podmínkách, složení podkladu a tloušťce vrstev pouze orientační.

520 LINO DOCTOR

#### Podklad:

- Jeden z lepených materiálů musí být nasákavý.
- Renovovat lze pouze dutá místa, která nevznikla působením vlhkosti z podkladu..

#### Návod k použití:

- Před použitím produkt temperujte podle podmínek zpracování.
- Před použitím protřepejte!
- Dutá místa vyvrtejte vrtákem o průměru 4 mm. Natáhněte opravné lepidlo do dodané injekční stříkačky a vstříkněte ho pod dutou oblast.
- Okamžitě rozetřete lepidlo špachtlí od středu směrem ven a rozetřete směrem od vnější strany dovnitř..
- Pokud lepidlo vytéká, ihned jej nasajte vlhkým hadříkem a místo očistěte čistou vodou.
- Lepidlo okamžitě nabývá na pevnosti, takže zpravidla není nutné ho znovu nanášet..  
Vyvrtaný otvor lze „neviditelně“ skryt svařovací šňůrou

#### Podmínky zpracování:

teplota podlahy nejméně 15 °C,  
alespoň 18 °C teplota materiálu a teplota místnosti,  
relativní vlhkost 35-75 %, doporučená <65 %.

---

### **ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA ZDRAVÍ**

---

Bezpečnost a životní prostředí	Bezpečnostní listy výrobků Forbo Eurocol podle směrnice EEG 91/155. Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování výrobku nejezte, nepijte a nekuřte. K recyklaci odevzdávejte pouze zcela prázdné obaly. Zbytky vázaného materiálu lze likvidovat jako domovní odpad.
MSDS	K dispozici na vyžádání.
Látky způsobující alergii	Obsahuje přírodní latex. Může vyvolat alergickou reakci.

---

### **ÚDAJE O PRODUKTU**

---

	Balení	Počet na paletě	
520	Linoleum Doctor - Set	plastová láhev à 0,5 kg, 2 injekční stříkačky v krabici	264 ks

Jakýkoli jiný způsob/podmínky aplikace, než je uvedeno v tomto technickém listu, vyžadují výslovné schválení výrobce. V případě odchylky ve způsobu aplikace/podmínkách nelze zaručit odpovědnost výrobce. Tento technický list obsahuje rady pro zacházení s výrobkem a jeho aplikací na základě zkušeností a zkoušek provedených výrobcem v laboratoři a v praxi. Informace poskytnuté výrobcem jsou nezávazné a nelze na jejich základě stanovit odpovědnost výrobce za způsobené škody. Hodnoty uvedené v tomto technickém listu byly naměřeny za standardních laboratorních podmínek. Vzhledem k tomu, že podmínky použití mimo laboratoř se výrazně liší, je třeba tento technický list považovat pouze za orientační. Výrobce proto nepřebírá odpovědnost za škody způsobené zákazníkem při využití obsahu technického listu. Vzhledem k tomu, že podmínky použití, zpracování a skladování na místě jsou mimo vliv výrobce, nelze poskytnout záruku na výsledek zpracování. To se týká i porušení případných práv na ochranu třetích osob. Před konečnou aplikací je třeba zajistit dostatečné zkušební plochy. Je třeba dodržovat příslušné národní normy a oborové předpisy. Mimo Německo platné, příslušné národní normy a předpisy, musí být zohledněny a dodržovány zákazníkem. Zákazník je povinen před použitím zkontrolovat vhodnost výrobku pro zamýšlený postup a účely.

Tyto technické informace nahrazují všechny dříve vydané aplikační listy a informace o výrobku již nejsou platné!

BG173150, Version V03, Stand 2016-12-06, ersetzt Ausgabe vom 2009-04-29

**520 LINO DOCTOR**